

# Refroidisseur de gaz de mesure EGK 2-19



# Manuel d'utilisation et d'installation

Manual original



Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20

Internet: www.buehler-technologies.com E-Mail: analyse@buehler-technologies.com

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Faites tout particulièrement attention aux indications d'avertissement et de sécurité. Dans le cas contraire, des risques sanitaires ou matériels peuvent apparaître. La responsabilité de Bühler Technologies GmbH est exclue pour toute modification de l'appareil effectuée par l'utilisateur ou toute utilisation non conforme.

Alle Rechte vorbehalten. Bühler Technologies GmbH 2015





# **Sommaire**

1	Introduction	2
	1.1 Utilisation conforme	2
	1.2 Types de construction	
	1.3 Contenu de la livraison	
2	Indications de sécurité	3
	2.1 Indications importantes	
	2.2 Indications générales de risques	
3	Transport et stockage	5
4	Assemblage et raccordement	6
	4.1 Exigences quant au lieu d'installation	
	4.2 Montage	6
	4.2.1 Branchement raccordements de gaz filtre (option)	
	4.2.2 Raccordement échangeur de chaleur	
	4.3 Raccordements électriques	
	4.4 Sorties de signal	
5	Fonctionnement et commande	
	5.1 Commande des fonctions du menu	
	5.1.1 Vue d'ensemble menu	
	5.1.2 Explication complète du principe de commande	
	5.2 Description des fonctions de menu	
	5.2.1 Menu principal	
	5.2.2 Sous-menu	
6	Maintenance	
7	Entretien et réparation	
	7.1 Recherche de panne et résolution	
	7.2 Indications de sécurité	
	7.3 Nettoyage et démontage de l'échangeur de chaleur	
	7.4 Changement du fusible du refroidisseur de gaz de mesure	
	7.5 Changer le tuyau de la pompe péristaltique (option)	
	7.6 Changement de l'élément de filtre (option)	
	7.7 Séchage du capteur d'humidité (option)	
	7.8 Calibrage du capteur d'humidité (option)	
^	7.9 Pièces de rechange et pièces supplémentaires	
8	Élimination	
9	Documents joints	
	DF450013 EGK 2-19.PDF	
	KX450010 EGK 2-19	. 26
	Déclaration de décontamination	. 27



#### 1 Introduction

#### 1.1 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour un usage dans des systèmes d'analyse de gaz. Il constitue une composante essentielle à la préparation du gaz de mesure pour protéger l'appareil de l'humidité résiduelle dans le gaz de mesure.

Veuillez respecter les indications des fiches techniques concernant la finalité spécifique, les combinaisons de matériaux présentes ainsi que les limites de pression et de température.

## 1.2 Types de construction

Cet appareil est livré dans différentes variantes d'équipement. Le numéro d'article sur la plaque signalétique permet de déduire la variante exacte.

#### 1.3 Contenu de la livraison

- Refroidisseur
- Documentation produit (courte introduction + CD)
- Accessoires de raccordement ou de montage (en option)



## 2 Indications de sécurité

## 2.1 Indications importantes

L'utilisation de l'appareil n'est autorisée que si :

- le produit est utilisé dans les conditions décrites dans les instructions d'installation et de commande, conformément à la plaque signalétique et pour des applications pour lesquelles il a été conçu. Toute modification de l'appareil de votre propre chef exclut la responsabilité de Bühler Technologies GmbH,
- les indications et dénominations sur les plaques signalétiques sont respectées.
- les valeurs limites indiquées dans la fiche technique et le mode d'emploi sont respectées,
- les dispositifs de supervision / de protection sont correctement connectés,
- les travaux d'entretien et de réparation non décrits dans ce mode d'emploi sont effectués par Bühler Technologies GmbH,
- des pièces de rechange originales sont utilisées.

Ce mode d'emploi fait partie du matériel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les données de performance, de spécification ou d'interprétation sans préavis. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

#### Mots-signaux pour avertissements

DANGER	Mot-signal pour désigner une menace à haut risque entraînant immédiatement la mort ou des blessures corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.
AVERTISSEMENT	Mot-signal pour désigner une menace de risque intermédiaire pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.
ATTENTION	Mot-signal pour désigner une menace à faible risque pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles légères à moyennement graves si elle n'est pas évitée.
INDICATION	Mot-signal pour une information importante à propos du produit, information à laquelle il faudrait accorder une attention importante.

#### Signaux d'avertissement

Les signaux d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :

<u>^!\</u>	Attention, danger général	Indication générale
4	Attention, tension électrique	Retirez la fiche secteur
×	Attention, ne pas inspirer, gaz toxiques	Portez une protection respiratoire
	Attention, liquides irritants	Portez une protection pour le visage
EX	Attention, zones à risque d'explosion	Portez des gants



# 2.2 Indications générales de risques

L'appareil ne doit être installé que par des personnels qualifiés connaissant les exigences de sécurité et les risques.

Respectez impérativement les consignes de sécurité du lieu de montage et les règles technologiques générales en vigueur. Prévenez les pannes et évitez ainsi des dommages sur du matériel et des personnes.

#### L'exploitant du dispositif doit s'assurer que :

- les indications de sécurité et le mode d'emploi soient disponibles et respectés,
- les contrôles avant la mise en service et les contrôles récurrents soient effectués selon le règlement de sécurité de fonctionnement (BetrSichV),
- Les directives de prévention des accidents des associations professionnelles soient respectées ; en Allemagne : GUV-V A1: Principes de prévention et GUV-V A3 : installations et moyens de production électriques,
- les données et conditions d'utilisation autorisées soient respectées,
- des dispositifs de protection soient utilisés et les travaux de maintenance prescrits soient effectués,
- les réglementations légales soient respectées lors de la mise au rebut.

#### Maintenance, réparation :

- Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé par Bühler.
- Réalisez exclusivement les travaux de modification, de maintenance ou de montage décrits dans ces instructions de commande et d'installation.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales.

Lorsque des travaux de maintenance de toutes sortes sont effectués, les dispositions de sécurité et d'exploitation applicables du pays d'utilisation doivent être respectées.

#### **DANGER**

#### Tension électrique

Danger d'électrocution



- a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.
- b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.
- c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.
- d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.



#### **DANGER**

#### Gaz irritant, toxique / condensat

Le gaz de mesure / condensat peut être dangereux pour la santé.





- b) Pour tous les travaux d'entretien et de réparation, coupez l'alimentation en gaz.
- c) Lors de l'entretien, protégez-vous des gaz toxiques / irritants / du condensat. Portez l'équipement de protection correspondant.







#### DANGER

#### Atmosphère potentiellement explosive



Risque d'explosion lors d'une utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion

Ce moyen de production n'est **pas** adapté à un usage dans des zones à risque d'explosion.

**Aucun** mélange gazeux inflammable ou explosif ne doit traverser l'appareil.

Transport et stockage



# 3 Transport et stockage

Les produits ne doivent être transportés que dans leur emballage d'origine ou dans une alternative appropriée.

En cas de non-utilisation, le matériel doit être protégé de l'humidité et de la chaleur. Il doit être conservé dans une pièce couverte, sèche et sans poussière à une température se situant entre -20 °C et 60 °C.



# 4 Assemblage et raccordement

## 4.1 Exigences quant au lieu d'installation

L'appareil est prévu pour être utilisé dans les lieux fermés soit dans un rack 19" ou en montage mural. En cas d'utilisation en plein air, une protection contre les intempéries suffisante doit être prévue.

Montez l'appareil de sorte à laisser assez d'espace sous le refroidisseur pour dériver le condensat. Un peu d'espace doit également être prévu au-dessus pour l'alimentation en gaz.

Il faut veiller à ce que les limites autorisées de température ambiante soient respectées. La convection du refroidisseur ne doit pas être entravée. Un espace suffisant doit être laissé entre les ouvertures de ventilation et l'obstacle le plus proche. En particulier du côté de l'évacuation de l'air, une distance minimale de 10 cm doit être assurée.

Lors du montage dans des boîtiers fermés, par exemple dans des armoires d'analyse, veuillez assurer une ventilation suffisante. Si la convection ne suffit pas, nous recommandons de rincer l'armoire à l'air ou de prévoir un ventilateur afin d'abaisser la température interne.

## 4.2 Montage

L'alimentation en gaz du refroidisseur doit être montée avec une inclinaison. Les entrées de gaz sont marquées en rouge et comportent la mention « IN ».

En cas de grosses formations de condensat, nous recommandons de placer une séparation primaire de condensation en amont du refroidisseur. Nos séparateurs de liquides avec purge automatique de condensation 11 LD spec., AK 20 V ou type 165 SS sont adaptés à cet usage.

Des récipients en verre et des purgeurs de condensat automatiques à monter en externe sous l'appareil sont disponibles pour purger la condensation. En cas d'utilisation de purgeurs de condensat automatiques, la pompe à gaz doit être montée en amont du refroidisseur. Le bon fonctionnement du purgeur de condensat n'est pas assuré dans le cas contraire.

Si la pompe de gaz de mesure est située en sortie du refroidisseur (fonctionnement en aspiration), l'utilisation de récipients collecteurs de condensation en verre ou de pompes péristaltiques est recommandée.

#### Branchement du purgeur de condensat

Selon le matériau, il est nécessaire d'établir une conduite de raccordement entre l'échangeur thermique et le purgeur de condensat en utilisant des raccords vissés et des tubes ou tuyaux. En cas d'acier inoxydable, il est possible d'accrocher le purgeur de condensat directement sur le tube de raccordement. Pour les tuyaux, il est nécessaire d'accrocher le purgeur de condensat séparément à l'aide d'un collier de serrage.

Le purgeur de condensat peut être fixé directement sur l'échangeur thermique.

Les conduites de condensat doivent en général être montées avec un inclinaison et une section nominale minimale de DN 8/10 (5/16").

#### Pompe péristaltique (en option)

En cas d'utilisation d'une pompe péristaltique, celle-ci peut être également montée à une certaine distance du refroidisseur. Des points de fixation possibles sont prévus sur le refroidisseur pour le montage. Si vous avez commandé un refroidisseur avec des pompes péristaltiques, celles-ci sont déjà installées et câblées à la livraison. Les échangeurs thermiques commandés en même temps sont montés et branchés aux pompes péristaltiques.

#### **INDICATION**



L'installation de **pompes** péristaltiques limite la **pression de fonctionnement** maximale du système !
Pression de fonctionnement ≤ 0.5 bar



# 4.2.1 Branchement raccordements de gaz filtre (option)

Si le refroidisseur est équipé de filtres de type AGF-FA-5 (en option), les raccords entre l'échangeur thermique et le filtre sont déjà pourvus de tuyaux.

Si le refroidisseur est commandé **avec l'option filtre sans capteur d'humidité**, il est possible de brancher un bypass à la tête de filtre.

La tête de filtre comprend un pas de vis interne G ¼ scellé avec un bouchon en sortie d'usine. Afin de l'utiliser, veuillez extraire le bouchon en le tournant et visser à l'intérieur un filetage approprié. Veillez à assurer l'étanchéité.

### INDICATION



L'installation de **filtres** limite la **pression de fonctionnement** maximale autorisée dans le système !

Pression de fonctionnement ≤ 2 bar

# 4.2.2 Raccordement échangeur de chaleur

Les entrées de gaz sont marquées en rouge.

Dans le cas des échangeurs de chaleur en verre, il est nécessaire de faire attention au bon positionnement du joint d'étanchéité lors du raccordement de conduites de gaz. Le joint se compose d'un anneau en silicone avec une face en PTFE. Le côté en PTFE doit être orienté vers le filetage en verre.

Soyez prudent lors du branchement de l'échangeur de chaleur en verre et vissez les raccords à la main uniquement.




Fig. 2: A05-100001 échangeur de chaleur joint d'étanchéité



# 4.3 Raccordements électriques

#### AVERTISSE-MENT

#### **Tension dangereuse**



Le raccordement ne peut être entrepris que par des personnels formés et qualifiés.

#### **ATTENTION**

#### Tension erronée du réseau



Une tension de réseau erronée peut détruire l'appareil. Lors du raccordement, faire attention à ce que la tension du réseau soit correcte conformément à la plaque signalétique.



#### AVERTISSE-MENT

#### Haute tension



Endommagement de l'appareil lors du contrôle de l'isolation N'effectuez pas de contrôle de rigidité diélectrique avec une haute tension sur l'ensemble de l'appareil!

#### Contrôle de rigidité diélectrique

L'appareil est équipé avec des mesures de protection CEM exhaustives. Faire un test de rigidité diélectrique endommage les composants électroniques du filtre. Les contrôles nécessaires ont été effectués à l'usine sur tous les sous-ensembles à contrôler (tension de contrôle selon le composant 1 kV ou 1,5 kV).

Si vous voulez vérifier vous-même la rigidité diélectrique, n'effectuez cette opération que sur les composantes isolées correspondantes.


Débranchez le compresseur, le ventilateur, le chauffage ou les pompes péristaltiques et effectuez ensuite le contrôle de rigidité diélectrique à la terre.

#### Branchement par le biais d'une fiche

L'appareil est équipé d'une fiche DIN 43650 pour l'alimentation électrique et une pour la sortie d'état. Lorsque le branchement est correct, celles-ci sont installées de façon à éviter toute confusion. Pour cette raison, veuillez faire attention à ce que les fiches soient réassemblées de façon correspondante après branchement des câbles. Les affectations de raccordement doivent ensuite être indiquées, les numéros devant correspondre à ceux des fiches.

Numérotation de fiche

Branchement secteur






Fig. 4: A100048 Branchement secteur Refroidisseur

La tension d'alimentation est de 230 VAC 50/60 Hz ou 115 VAC 50/60 Hz (veuillez respecter la plaque signalétique!). La ligne de secteur doit être sécurisée avec 10 A. La zone de serrage a un diamètre de 8-10 mm.

# 4.4 Sorties de signal

A l'arrière de l'appareil se trouve une fiche PHÖNIX à 12 broches via laquelle différents signaux de statut sont disponibles. La puissance de commutation maximale des sorties d'alarme est de resp. 250 VAC/DC, 1 A.

Une alarme est restituée lorsque la température du capteur se trouve hors des valeurs limite définies. Il n'est cependant pas signalé si l'alarme a été déclenchée pour cause de sur-température ou de sous-température.



Si le détecteur d'humidité (en option) est installé, une alarme se déclenche si le gaz de mesure préparé contient encore de l'humidité ou si une rupture de câble est détectée. Une différenciation n'est pas effectuée pour savoir si une alarme / une rupture de câble a été déclenchée par le capteur d'humidité 1 ou 2. Cette information apparait cependant sur l'affichage.

Si l'option « Signal de température » est intégrée, le signal pour la température réelle du capteur est disponible. L'option « Capteur d'humidité » contient l'option « Signal de température ».




Fig. 8: Fiche PHÖNIX. 12 broches

- A Etat Capteur d'humidité (humidité restante) (en option)
- B Etat Refroidisseur(sur-température ou sous-température)
- C Analogique Sortie Température (4-20 mA) (en option)
- D Masse de l'appareil : Raccordement du blindage de ligne de signal 4-20 mA

#### Description des sorties de signal

	Fonction / Type de contact	Description	
Pour B)	contact inverseur interne: max. 250 VCA/CC, 1A deux sorties de commutation permettent de signaler les états d'appareil suivants:		Contact entre 5 et 6 fermé (alarme)  Pas d'alimentation électrique et/ou température réelle hors des limites d'alarme définies  Contact entre 4 et 5 fermé (ok)  Alimentation électrique établie + valeur réelle de température dans les limites d'alarme définies
Option	capteur d'humidité	(comprend l'option signal de température)	
Pour A)	contact inverseur interne: max. 250 VCA/CC, 1A	deux sorties de commutation permettent de signaler les états d'appareil suivants :	Contact entre 1 et 2 fermé (alarme)  - Le capteur d'humidité détecte une humidité résiduelle dans le gaz de mesure ou une rup- ture de câble : Message d'er- reur  Contact entre 2 et 3 fermé (ok)  - aucune humidité résiduelle dans le gaz de mesure / pas de rupture de câble
Option	Option signal de température		
		Signalisation de la température réelle (veuillez utiliser un câble blindé)	$T_{Refroidisseur} = -20  ^{\circ}\text{C} -> 4  \text{mA}$ $T_{Refroidisseur} = 5  ^{\circ}\text{C} -> 9,71  \text{mA}$ $T_{Refroidisseur} = 50  ^{\circ}\text{C} -> 20  \text{mA}$



#### 5 Fonctionnement et commande

#### **INDICATION**



L'appareil ne doit pas être exploité en dehors du cadre de ses spécifications!

Après la mise en route du refroidisseur, vous verrez s'afficher la température de bloc. L'affichage clignotera tant que la zone de température (réglée) pour le point de rosée de sortie préréglé ne sera pas atteint. Le contact d'état est en position alarme.

Lorsque la zone de température est atteinte, la température s'affiche durablement et le contact d'état commute.

Lorsque l'appareil fonctionne, si l'affichage clignote ou si un message d'erreur apparaît, veuillez vous référer au point « Recherche de panne et résolution ».

Les données de rendement et les valeurs limite sont indiqués dans la fiche technique.

#### 5.1 Commande des fonctions du menu

#### Explication courte du principe de commande:


Utilisez cette explication courte si vous avez déjà de l'expérience dans le maniement de cet appareil.

La commande se fait avec seulement 3 boutons. Vous avez les fonctions suivantes :

Bouton	Fonctions						
4	<ul> <li>Passage de l'affichage de valeur de mesure au menu principal</li> </ul>						
	<ul> <li>Sélection du point de menu affiché</li> </ul>						
	Acceptation d'une valeur éditée ou d'une sélection						
1	Passage au point de menu du dessus						
	<ul> <li>Augmentation du nombre lors de la modification d'une valeur ou du change- ment de la sélection</li> </ul>						
	<ul> <li>passage temporaire à l'affichage de valeur de mesure alternative (si cette option est disponible)</li> </ul>						
<b>↓</b>	Passage au point de menu du dessous						
	<ul> <li>Baisse du nombre lors de la modification d'une valeur ou du changement de la sélection</li> </ul>						
	<ul> <li>passage temporaire à l'affichage de valeur de mesure alternative (si cette option est disponible)</li> </ul>						



#### 5.1.1 Vue d'ensemble menu



# 5.1.2 Explication complète du principe de commande

L'explication détaillée vous guide pas à pas dans le menu.

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique et attendez la fin de la procédure de mise en marche. Au début, la version logicielle implémentée dans l'appareil s'affiche pendant quelques instants. L'appareil passe ensuite directement à l'affichage de la valeur mesurée.

- Appuyer sur le bouton permet d'accéder au menu principal à partir du mode d'affichage. (Il est assurée que la commande continue à fonctionner même lorsque vous êtes dans le menu.)
- TUDE Ces touches permettent de naviguer dans le menu principal.
- Lorsqu'une entrée de menu principal est confirmée, le sous-menu correspondant est affiché.

Les paramètres de fonctionnement peuvent être réglés ici :

- 1 Pour régler les paramètres, il faut naviguer dans le sous-menu,
- puis confirmer ensuite le point de menu à régler.
- 1 A présent, les valeurs situées de certaines limites peuvent être réglées.





Lorsque la valeur réglée est confirmée, elle est mémorisée par le système. On revient ensuite automatiquement au sous-menu.

Si aucune touche n'est pressée pendant environ 5 s. l'appareil revient automatiquement au sous-menu. Les valeurs modifiées ne peuvent pas être mémorisées.

Il en est de même pour le sous-menu voire le menu principal. Le système revient automatiquement au mode d'affichage sans mémoriser la (dernière) valeur modifiée. Les paramètres modifiés et mémorisés précédemment sont conservés et non réinitialisés. INDICATION! Les valeurs sont appliquées pour la régulation dès qu'elles sont enregistrées avec le bouton Enter.

Vous pouvez quitter le menu principal ou les sous-menus en sélectionnant le point de menu E (Exit).

# 5.2 Description des fonctions de menu

# 5.2.1 Menu principal

#### Refroidisseur



A partir de ce point, il est possible d'accéder à toutes les possibilités de réglage pertinentes du refroidisseur. La température de consigne et le seuil d'alarme peuvent être sélectionnés dans le sous-menu correspondant.

#### Réglage global (ToP Settings)



Sélection de l'unité de température globale. Au choix degré Celsius (C) ou degré Fahrenheit (F).

Indication:

Il n'y a aucun point de sous-menu pour ce point de menu principal. L'unité de température peut être directement sélectionnée à partir de ce point.

l'affichage clignote jusqu'à ce que la nouvelle zone de travail soit atteinte.

#### Exit menu principal



Cette sélection permet de revenir au mode affichage.

#### 5.2.2 Sous-menu

#### Refroidisseur -> Température de consigne (Temperature)


8.8.8	Ce réglage définit la valeur de consigne pour la température de refroidisseur. La valeur peut être réglée dans une fourchette allant de 2 °C (35,6 °F) à 20 °C (68 °F).
	La valeur standard à la livraison est de 5 °C (41 °F) (dans la mesure ou aucune autre valeur n'est convenue). Lorsque la température est modifiée,

# Refroidisseur -> Seuil supérieur d'alarme (Alarm high)

	Il est possible de définir la valeur limite haute pour l'alarme optique et pour le relais d'alarme. Le seuil d'alarme se règle dans une fourchette allant de 1 °C (1,8 °F) à 7 °C (12,6 °F) rapporté à la température réglée du refroidisseur.
Indication:	La valeur standard à la livraison est de 3 °C (5,4 °F) (dans la mesure ou aucune autre valeur n'est convenue).



#### Refroidisseur -> seuil inférieur d'alarme (Alarm low)




#### Refroidisseur -> Calibrer le capteur d'humidité (h2o)

	Cette fonction permet de calibrer les capteurs d'humidité éventuellement installés. Pour ce faire, l'appareil doit être rincé avec du gaz sec.
Indication :	Le calibrage à l'usine a été effectué avec de l'air ambiant. Il est nécessaire de procéder à un nouveau calibrage après remplacement d'un capteur d'humidité.

### Refroidisseur -> Sensibilité capteur d'humidité (hSens)

8.8.8.	Si des capteurs d'humidité sont installés, cette fonction permet de réduire leur sensibilité. Vous avez le choix entre high et low.
	A la livraison, la sensibilité est réglée sur high. Le capteur d'humidité a donc une réaction sensible.

#### Exit sous-menu





## 6 Maintenance

Il n'est pas nécessaire d'effectuer des travaux de maintenance spéciaux pour le refroidisseur dans sa version de base.

Cependant, différentes options peuvent être incluses selon le type de refroidisseur. Dans ce cas-ci, les travaux de maintenance suivants doivent être effectués à intervalles réguliers :

- Option pompe péristaltique : Contrôle des tuyaux
- Option filtre : Vérification des éléments de filtre
- Option capteur d'humidité : Calibrage du capteur d'humidité

INDICATION! Lors de travaux de maintenance de toute sorte, respectez les instructions de sécurité et de commande correspondantes.

- L'appareil ne peut être entretenu que par des personnels spécialisés connaissant les exigences de sécurité et les risques.
- N'effectuez que les travaux d'entretien décrits dans ces instructions d'installation et d'utilisation.
- Lors de l'accomplissement de travaux de maintenance de toutes sortes, respectez les consignes de sécurité et d'utilisation correspondantes.


#### **DANGER**

#### Tension électrique

Danger d'électrocution



- a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.
- b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.






d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.

#### **DANGER**

#### Gaz irritant, toxique / condensat

Le gaz de mesure / condensat peut être dangereux pour la santé.

- a) Le cas échéant, assurez une évacuation sûre du gaz.
- b) Pour tous les travaux d'entretien et de réparation, coupez l'alimentation en













# 7 Entretien et réparation

Si un défaut apparaît en fonctionnement, vous trouverez dans ce chapitre des indications pour rechercher et réparer le défaut.

Les réparations sur les moyens de productions ne peuvent être réalisées que par des personnels autorisés par Bühler.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à notre service :

Tel.: +49-(0)2102-498955 ou à votre agence agréée

Si la fonction correcte n'est pas obtenue après réparation de pannes éventuelles et mise sous tension, l'appareil doit être contrôlé par le fabricant. Veuillez à cette fin envoyer l'appareil dans un emballage approprié à :

#### Bühler Technologies GmbH

- Réparations / Service -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

#### **Deutschland**

Rajoutez en outre la déclaration de décontamination remplie et signée sur le paquet. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de traiter votre demande de réparation.

Le formulaire se trouve en appendix de ce mode d'emploi mais peut également être demandé par e-mail : **service@buehler-technologies.com**.

# 7.1 Recherche de panne et résolution

Problème / Panne		Cause possible		Aide
Aucun affichage	_	Alimentation électrique inter- rompue	_	Branchez le raccordement au réseau ; contrôlez la bonne te- nue de la fiche d'alimentation
	_	Fusible défectueux	_	Vérifiez le fusible et changez- le le cas échéant
Le refroidisseur ne se met pas en route	-	Température trop élevée sur le boîtier	_	Laissez refroidir et assurez- vous que la ventilation soit suffisante
L'affichage clignote en cas	de	<b>:</b> :		
<ul> <li>Surtempérature</li> </ul>	-	Point de travail pas encore atteint	_	Attente (max. 20 min)
		Performance de refroidisse- ment trop basse bien que le refroidisseur soit en marche	_	Veillez impérativement à ce que les fentes d'aération ne soient pas couvertes (accu- mulation de chaleur)
	-	Débit trop élevé / point de ro- sée trop haut / température de gaz trop élevée	_	Respectez les paramètres li- mites / prévoyez un sépara- teur
	-	Arrêt du ventilateur intégré	-	Vérifiez et changez le cas échéant
<ul> <li>Sous-température</li> </ul>	-	Réglage défectueux	_	Envoyez le refroidisseur
Condensation dans la sortie de gaz	-	Récipient collecteur de condensat plein	_	Videz le récipient collecteur de condensat
		Blocage éventuel de la vanne dans le purgeur de vapeur au- tomatique	_	Rincez dans les deux sens
		Refroidisseur surchargé	_	Respectez les paramètres li- mites



Problème	/ Panne	Cause possible	Aide
Débit de gaz amoindri		<ul> <li>Voies de gaz bouchées</li> </ul>	<ul> <li>Démontez et nettoyez l'échangeur de chaleur</li> <li>Le cas échéant, changez l'élément de filtre</li> </ul>
		<ul> <li>Sortie de condensation glacée</li> </ul>	<ul> <li>Envoyez le refroidisseur</li> </ul>
Messages d'e L'affichage pa		chage ation de température au message	d'erreur
<b>E.8.8</b>	Error 01	<ul><li>Interruption</li></ul>	<ul> <li>Capteur de température dé- fectueux : Envoyez le refroi- disseur</li> </ul>
8.8.3	Error 02	<ul><li>Court-circuit</li></ul>	<ul> <li>Capteur de température dé- fectueux : Envoyez le refroi- disseur</li> </ul>
		2 signale une alarme (seulement s capteur d'humidité a répondu, il	
	1h2o	<ul> <li>Refroidisseur surchargé, débit trop élevé/ point de rosée trop élevé / température de gaz</li> </ul>	<ul> <li>Respectez les paramètres li- mites / prévoyez un sépara- teur</li> </ul>
2.8.2.0	2h2o	Performance de refroidisse- ment trop basse bien que le refroidisseur soit en marche	<ul> <li>Faites particulièrement attention à ne pas couvrir les fentes d'aération (accumulation de chaleur); respectez les paramètres de limite</li> </ul>
		<ul> <li>Récipient collecteur de condensat plein</li> </ul>	<ul> <li>Videz le récipient collecteur de condensat</li> </ul>
		<ul> <li>Rupture d'eau sur le sac d'eau</li> </ul>	<ul> <li>Arrêtez le pompage de la pompe péristaltique</li> </ul>
			<ul> <li>Positionnez le purgeur de va- peur de façon inclinée</li> </ul>
	Error 1bw	<ul> <li>Rupture de câble dans le câble de raccordement du capteur d'humidité</li> </ul>	Vérifiez le câble de raccorde- ment et la fiche mâle
2800	Error 2bw	capteur u numuite	

Tab. 2: Recherche de panne et résolution

#### 7.2 Indications de sécurité

- L'appareil ne doit pas être utilisé dans un cadre extérieur à ses spécifications.
- Les réparations sur le matériel doivent être effectuées uniquement par des personnels autorisés de Bühler.
- Effectuez des travaux de modification, de montage ou d'entretien uniquement si ceux-ci sont décrits dans les instructions d'utilisation et d'installation.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

#### DANGER

#### Tension électrique

Danger d'électrocution



- a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.
- b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.
- c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.
- d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.





#### **DANGER**

#### Gaz irritant, toxique / condensat

Le gaz de mesure / condensat peut être dangereux pour la santé.





- b) Pour tous les travaux d'entretien et de réparation, coupez l'alimentation en gaz.
- c) Lors de l'entretien, protégez-vous des gaz toxiques / irritants / du condensat. Portez l'équipement de protection correspondant.





#### **ATTENTION**

# Danger pour la santé en cas de non-étanchéité du circuit de réfrigération / de l'échangeur de chaleur

Le circuit de réfrigération est rempli de l'agent refroidissant R134a. L'échangeur de chaleur est rempli d'un produit réfrigérant à base de glycol. En cas de non-étanchéité ou de rupture du circuit de réfrigération / de l'échangeur de chaleur :



- a) Evitez tout contact avec la peau ou les yeux.
- b) N'inspirez pas le réfrigérant, ne l'avalez pas.
- ⇒ Ne redémarrez pas le refroidisseur s'il présente une fuite dans le circuit de réfrigération ou au niveau de l'échangeur de chaleur. Le refroidisseur doit être réparé par le constructeur.



# 7.3 Nettoyage et démontage de l'échangeur de chaleur

Les échangeurs de chaleur doivent être changés ou entretenus seulement quand ils sont bouchés ou endommagés. S'ils se sont bouchés, nous recommandons de vérifier si cela ne pourrait être évité à l'avenir par l'utilisation d'un filtre.

- Fermez l'alimentation de gaz.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche.
- Détachez les liaisons de gaz et l'écoulement de condensation.
- Sortez l'échangeur de chaleur en tirant vers le haut.
- Nettoyez la cavité de refroidisseur (trou dans le bloc du refroidisseur).
- Rincez l'échangeur de chaleur jusqu'à ce que toutes les impuretés disparaissent.
- Appliquez de la graisse de silicone sur les surfaces externes refroidies de l'échangeur de chaleur.
- Réinsérez l'échangeur de chaleur dans la cavité de refroidisseur en effectuant des mouvements circulaires.
- Rétablissez la liaison de gaz et l'évacuation de vapeur.
- Rétablissez l'alimentation électrique.

# 7.4 Changement du fusible du refroidisseur de gaz de mesure

- Fermez l'alimentation de gaz.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche.
- Dévissez les vis du couvercle.
- Enlevez le couvercle avec précautions.
- Le fusible se trouve sur la platine sous un capuchon en plastique. Changez le fusible et remettez le capuchon en place en appuyant. Pour choisir le fusible approprié, prenez en compte la tension de réseau.
- Remettez le couvercle en place. Vissez les vis de fixation.
- Rétablissez l'alimentation électrique.

Exemple:






Fig. 10: A100029 fusible EGK 2-19

## 7.5 Changer le tuyau de la pompe péristaltique (option)

- Fermez l'alimentation de gaz.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche.
- Démontez les tuyaux d'alimentation et d'évacuation sur la pompe (respectez les instructions de sécurité).
- Détachez la vis à tête moletée du milieu sans la retirer entièrement. Abaissez la vis.
- Enlevez le capuchon protecteur.
- Sortez les raccordements en tirant latéralement et enlevez le tuyau.
- Remplacez le tuyau (pièce de rechange Bühler) et montez-le sur la pompe en effectuant les opérations ci-dessus dans le sens inverse.
- Rétablissez l'alimentation électrique.

# 7.6 Changement de l'élément de filtre (option)

#### **ATTENTION**

#### Émanations de gaz du filtre



Le filtre ne doit pas être sous pression lorsqu'il est démonté. Ne réutilisez pas les pièces ou joints toriques endommagés.



- Fermez l'alimentation de gaz.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche.
- Tournez l'écrou-raccord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez le capot de filtre.
- Sortez l'élément de filtre et mettez-en un nouveau en place.
- Contrôlez le joint et changez-le le cas échéant.
- Revissez le capot de filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le avec précautions.
- Rétablissez l'alimentation électrique.

INDICATION! Respectez les réglementations légales pour la mise au rebut des éléments de filtre.



# 7.7 Séchage du capteur d'humidité (option)

Après une augmentation d'humidité, le capteur d'humidité doit être séché.

- Fermez l'alimentation de gaz.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche.
- Desserrez l'écrou-raccord du câble de raccordement du capteur d'humidité et retirez le câble.
- Tournez le raccord vissé du capteur d'humidité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez le capteur d'humidité.
- Séchez le capteur d'humidité.
- Remettez en place le capteur d'humidité et vissez le raccord avec précautions.
- Branchez le câble de raccordement et serrez l'écrou-raccord.
- Rétablissez l'alimentation électrique.

# 7.8 Calibrage du capteur d'humidité (option)

Si les capteurs d'humidité ont été changés, ils doivent être calibrés à nouveau.

- Assurez-vous gu'un gaz sec traverse le refroidisseur.
- Sélectionnez le menu du refroidisseur et confirmez.



Sélectionnez le point de menu capteur d'humidité.



L'affichage montre (Reset).

Confirmer l'affichage calibre les capteurs d'humidité.

INDICATION! Vous trouverez une vue d'ensemble précise du menu dans le chapitre « fonctionnement et commande ».

# 7.9 Pièces de rechange et pièces supplémentaires

Lors de la commande de pièces de rechange, nous vous demandons d'indiquer le type d'appareil et le numéro de série.

Vous pouvez trouver des ensembles de rééquipement et des ensembles supplémentaires dans notre catalogue.

Vous devriez avoir une réserve des pièces de rechanges suivantes :

Pièce de rechange			No d'article.
Ventilateur	230 V		91 240 400 23
	115 V		91 240 400 26
Platine d'alimentation / de régulateur	230 V		91 000 10 128
	115 V		91 000 10 136
Affichage ABT 400			91 000 10 124
Platine de commande MCP 1			91 000 10 125
Fusible refroidisseur de gaz de mesure		5 x 20 mm,	91 100 00 059
		3,15 A action retardée	
Tuyau de rechange pour pompe péristal- tique 0,3 l/h (option)		Norprene	91 240 300 27
Elément de filtre pour filtre AGF-FA-5, VE 8 pièces (option)	FE-4	PTFE fritté	41 15 10 50
Joint torique pour filtre AGF-FA-5 (option)			41 01 003
Capteur d'humidité	FF-3-N	sans câble	41 11 100
Câble de raccordement capteur d'humidité			91 440 50 045

Tab. 4: Pièces de rechange et pièces supplémentaires



# 8 Élimination

Le circuit de refroidissement du refroidisseur est rempli de liquide de refroidissement R134a. L'échangeur thermique contient un liquide de refroidissement à base de glycol.

Eliminez tous les éléments de manière à ne causer aucun risque pour la santé et l'environnement. Lors de la mise au rebut, veuillez respecter les prescriptions légales en vigueur dans le pays de l'utilisateur concernant l'élimination des composants et appareils électroniques.

Documents joints



# 9 Documents joints

- Fiche technique : DF 45 0013

- Déclaration de conformité : KX 45 0010

- Déclaration de décontamination



# Refroidisseur de gaz à compression modèle EGK 2 - 19



AP000086

Les refroidisseurs de gaz mesuré à compresseur de série EGK, de par leur structure de fabrication, garantissent le respect d'un point de condensation de gaz de sortie extrêmement stable. Le noyau du système de refroidissement est un bloc refroidisseur qui, avec le système de régulation de constante sophistiqué de Bühler, assure une évacuation régulière de la chaleur. Le système refroidisseur est rempli de fluide réfrigérant exempt de CFC et ne nécessite pas d'entretien.

Le point de condensation de sortie préétabli est maintenu constant par le système de régulation. La température du bloc refroidisseur est donnée par un indicateur. Ce dernier est complété par une sortie à relais pour excès ou insuffisance de température en circuit défaillant-conforme. Ces éditions d'état délimitent une plage de ± 3 K autour du point de condensation de sortie établi. La sortie à relais peut par exemple être utilisée pour commander la pompe à gaz mesuré afin de permettre une activation du flux gazeux seulement une fois que la plage de refroidissement admissible est atteinte.

Suivant les nécessités de l'application, le modèle EGK 2-19 peut recevoir un ou deux échangeurs thermiques, au choix, en acier, verre ou PVDF. Les condensats générés peuvent être évacués grâce à des pompes péristaltiques.

De plus, le refroidisseur de gaz peut recevoir un filtre fin, et en option un détecteur d'humidité.

Le traitement, l'affichage des signaux ainsi que le paramétrage sont assurés par l'intermédiaire de l'électronique interne et de l'affichage.

A travers les possibilités multiples de combinaisons ainsi que des éléments pré-montés, il est ainsi possible d'accéder à une intégration des éléments d'échantillonnage globale, simple et optimale sur le plan des coûts.

- Conception compacte : complètement prémonté et prêt à être raccordé
- Coûts réduits de maintenance à travers une bonne accessibilité
- Une ou deux voies de mesure
- Echangeur thermique en acier inox, verre Durane ou PVDF
- Point de rosée en sortie et domaine d'alarme réglables
- Avec auto-surveillance
- Avec sorties d'état
- Températures ambiantes jusqu'à 50 °C
- Puissance nominale de refroidissement 320 kJ/h
- Stabilité du point de rosée 0,1 °K
- 4-20 mA sortie analogique de température
- Disponible comme insert 19" et comme structure murale

#### Conception

Le concept de l'EGK 2-19 repose pour commencer sur un refroidisseur pour 1 ou deux échangeurs thermiques.

Des éléments d'échantillonnage supplémentaires sont intégrables, en option, éléments dont le montage est préconisé au sein de tout système d'échantillonnage, à savoir:

- pompe péristaltique pour l'évacuation des condensats
- filtre
- détecteur d'humidité


Le refroidisseur, doté de ses options, est ainsi configurable, comme souhaité. Dans ce cas, il est ainsi possible d'accéder à un système global, à moindre coût, grâce à l'utilisation d'éléments pré-montés et pré-tuyautés. En complément, une attention particulière a été apportée à l'accessibilité simplifiée des éléments consommables, qui sont montés en façade avant, dans un ordre établi.

L'encrassement de l'élément filtrant peut être facilement visualisé, à travers le carter en verre.

Le détecteur d'humidité peut être facilement extrait. Ceci peut être rendu nécessaire, lors d'une situation de défaut, lorsqu'il se produit une présence d'humidité, au-delà du refroidisseur, humidité qui ne peut plus être extraite par la pompe péristaltique.



AP000242



#### Commande (5)

La commande repose sur un élément central, à savoir la régulation constante Bühler, à microprocesseur. Grâce à l'affichage avec touches de fonction, situé en face avant, la température de refroidissement comme les différents états de fonctionnement peuvent êtres visualisés.

Grâce à l'utilisation des touches, différents paramètres peuvent être réglés, comme le point de rosée en sortie, les seuils d'alarme ou la sensibilité du détecteur d'humidité.

#### Raccordements électriques (6)

Tous les signaux électroniques peuvent être lus et mesurés au niveau de la face supérieure du refroidisseur à l'aide d'un connecteur Phoenix. Le port d'alimentation est également enfichable. Ainsi aucun câblage fixe n'est nécessaire.

#### Description d'une voie d'analyse, complètement équipée

Le gaz à traiter est admis directement à l'entrée de l'échangeur thermique (1, 1a) en acier inox, verre ou PVDF. L'échangeur thermique est pré-tuyauté en sortie avec un filtre fin (3). L'écoulement ultérieur du gaz est ensuite assuré, à la sortie du filtre, par un raccord pour tuyauterie souple (3a).

Les condensats sont évacués par l'intermédiaire d'une pompe péristaltique (2), dont l'entrée est directement tuyautée à l'échangeur thermique. Un détecteur d'humidité (4) peut être intégré au sein du filtre, dont le signal est traité, par l'intermédiaire d'une électronique interne (5). De ce fait, l'utilisation d'une électronique de traitement additionnelle n'est pas nécessaire.

Die Elektronik (5) liefert zusätzlich ein 4-20 mA Ausgangssignal der Kühlertemperatur.



AP000087

#### Données techniques

Temps de disponibilité Puissance nominale de refroidissement(à 25° C) Temp. ambiante Temp. du gaz pré-réglée, en sortie Fluctuation statique du point de rosée Au sein du domaine global des spécifications Différence de température entre les

deux échangeurs thermiques

Pression max.

Paramètres max. du gaz, en entrée

après max. 15 minutes


320 kJ/h de + 5 °C à 50 °C env. + 5 °C 0,1 °K

± 1,5 °K

< 0,5 °K

cf tab. échangeur thermique cf tab. échangeur thermique Limitations en raison du filtre. le cas échéant la pompe péristaltique (cf para. correspondant)

# Courbes de performance



#### Remarque:

Limites pour l'échangeur thermique, basées sur un point de rosée en entrée de + 40 °C

#### Echangeur thermique

L'énergie du gaz de mesure et, de ce fait, en première approximation, la puissance nécessaire de refroidissement Q est déterminée par trois paramètres : la température du gaz  $\theta_{\rm e}$ , le point de rosée  $\tau_e$  (teneur en humidité) et le débit volumique v. Conformément aux contraintes de la physique, le point de rosée en sortie augmente, en liaison avec l'accroissement de l'énergie du gaz. La charge permise en énergie, à travers le gaz, est ainsi caractérisée par le relèvement toléré du point de rosée.

Les valeurs limites suivantes sont fixées pour un point nominal de travail de  $\tau_e$ = 40 °C et  $\vartheta_G$  = 70 °C. Les valeurs maximales du débit volumique v<sub>max</sub> sont ainsi déterminées, exprimées en NI/h d'air refroidi et après la condensation de la vapeur d'eau.

Pour d'autres valeurs de point de rosée et de température de gaz en entrée, les données communiquées peuvent varier, également en liaison avec les paramètres physiques du gaz de mesure.

En cas de renseignements techniques complémentaires, veuillez nous contacter ou vous référer à notre gamme de produits.

Echangeur thermique	PTS (acier inox) PT-I <sup>2)</sup>	PTG (Verre) PTG	PTV (PVDF) PTV-I <sup>2)</sup>
Débit V <sub>max</sub> 1)	500 l/h	280 l/h	280 l/h
Point de rosée en entrée $\tau_{\text{e,max}}^{\ \ 1)}$	65 °C	65 °C	65 °C
Temp.du gaz en entrée $\vartheta_{\rm G,max}$ 1)	180 °C	140 °C	140 °C
Puissance max. de refroidissement $\mathbf{Q}_{\text{max}}$	140 kJ/h	63 kJ/h	63 kJ/h
Pression gaz p <sub>max</sub>	160 bar	3 bar	3 bar
Différence de pression Δp (Q=150 l/h)	10 mbar	10 mbar	10 mbar
Volume mort	29 ml	29 ml	57 ml
Raccord gaz (Métrique)	Swagelok 6 mm	GL 14 (6mm) 3)	DN 4/6
(Pouces)	1/4"	GL 14 (1/4") 3)	1/4"-1/6"
Evacuation condensats (Métric	<sub>l</sub> ue) G 3/8" i	GL 25 (12 mm) <sup>3</sup>	<sup>0</sup> G 3/8" i
(Pouc	es) NPT 3/8"	GL 25 (1/2") 3)	NPT 3/8"

<sup>1)</sup> En tenant compte de la puissance maximale de refroidissement.

#### Données générales

Boîtier acier inox

Dimensions emballage env. 555 x 430 x 340 mm

Poids incl. échangeur thermique env. 15 kg 19 kg Tout équipé

Raccordements gaz échangeur thermique cf tableau

ci-dessus filtre DN 4/6 / 1/4"-1/6"

Sortie condensats embout lisse pour tuyauterie

Ø5 mm

Matériaux en contact avec le gaz

cf données spécifiques filtre échangeur thermique cf données spécifiques Capteur d'humidité cf données spécifiques

En tuyauterie souple PTFE / Viton

#### Données électriques nominales

Raccordement électrique 115 ou 230 V, 50/60 Hz, Connecteur suivant DIN 43650

Puissance électrique 290/260 VA

Sorties d'alarme

max. 250 V, 2 A puissance de commutation raccordement connecteur Phoenix

Classe de protection **IP 20** 

#### **Options**

#### Sortie analogique

(contient en option un capteur d'humidité)

4-20 mA (se correspondes a Signal

-20 °C a +50 °C température

de refroidisseur)

#### Pompe péristaltique

Pression de service avec pompe ≤ 0,5 bar Tuvau Norprene Débit de sortie 0,3 l/h Vide > 320 mbar > 0,5 bar Pression

#### **Filtre**

Pression de service avec filtre max. 2 bar Surface de filtration 42 cm<sup>2</sup> Porosité de filtration  $2 \mu m$ Volume mort 28,5 ml

Matériau du filtre PTFE, PVDF, verre Duran

(parties en contact avec le gaz)

Matériau du joint Viton Matériau de l'élément filtrant fritté PTFE

#### Capteur d'humidité FF-3-N

Pression de service avec FF-3-N

Matériau PVDF, 1.4571, Résine époxy


1.4576, PTFE

Page 3/4

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Types avec I sont avec des filetages NPT ou bien des tubes à pouces <sup>3)</sup> Diamètre intérieur du joint

#### **Dimensions (mm)**

Attention: Un espace libre supérieur doit être respecté dans le cadre du raccordement.



À observer : Il faut laisser un espace libre pour les tuyaux au-dessus du refroidisseur.

#### Référence de commande

Le numéro exact d'article du type que vous avez défini se détermine à partir du code type suivant.

Attention: chaque conduite de gaz individuelle doit être équipée d'une pompe péristaltique ou d'un évacuateur de condensat.

N° d'art. 4 5 2	Χ					П		0	EGK 2-19
									Boîtier
	0								Boîtier Structure murale
	1	1							Boîtier pour montage sur armoire 19"
	Ė								Tension d'alimentation
		1							115V raccords filetés métriques
	2								230V raccords filetés métriques
		-							115V raccords filetés à pouces
		3							230V raccords filetes à pouces
		4							1 Conduite de gaz / matériau / version (1 échangeur thermique)
			0	0					Sans échangeur thermique
			1	1					Échangeur thermique individuel inox / (PTS ou PTS-I)
			1	2					Échangeur thermique individuel verre / (PTG)
			1	3					Échangeur thermique individuel PVDF / (PTV ou PTV-I)
			H	+					Evacuation de condensat
				- 1	0				Sans évacuateur de condensat
				ł	1				1 pompe péristaltique monté <sup>1)</sup>
				ı	Ť				Filtres
						0			Sans filtre
					İ	1			1 filtre monté
						Ť			Capteur d'humidité <sup>2)</sup>
						ı	0		Sans capteur d'humidité
						F	1		1 Capteur d'humidité monté
						r	Ť		Option <sup>2)</sup>
								0	Pas d'option
								1	Avec sortie analogue du signal de température
								2 Conduites de gaz / matériau / version (2 échangeur thermique)	
			0	0					Sans échangeur thermique
			2	1					2 échangeur thermique individuel inox / (PTS ou PTS-I)
			2	2					2 échangeur thermique individuel verre / (PTG)
			2	3					2 échangeur thermique individuel PVDF / (PTV ou PTV-I)
									Evacuation de condensat
				ľ	0				Sans évacuateur de condensat
					2				2 pompes péristaltiques montées 1)
								Filtres	
					li	0			Sans filtre
						1			1 filtre montées
						2			2 filtres montées
									Capteur d'humidité <sup>2)</sup>
						$\top$	0		Sans capteur d'humidité
							1		1 Capteur d'humidité montées (uniquement possible avec 1 filtre)
							2		2 Capteurs d'humidité montées (uniquement possible avec 2 filtres)
									Option 2)
								0	Pas d'option
								1	Avec sortie analogue du signal de température
1)						_			Avec sortie analogue du signal de temperature

<sup>1)</sup> Chaque échangeur thermique est équipé d'une pompe péristaltique. La tension d'alimentation équivaut à celle de l'appareil de base.

## Référence de commande consommables

N° d'articleDescription91 24 03 00 27Tuyau de rechange avec raccords coudés, pour pompe péristaltique41 15 10 50Elément filtrant FE-4, conditionnement 8 éléments

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> L'option "capteur d'humidité" contient l'option "sortie analogique 4 - 20 mA".

# EU-Konformitätserklärung gemäß EN 45014 EU-declaration of conformity according to EN 45014



Hiermit erklären wir, dass die nachfolgenden Produkte den wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien in ihrer aktuellen Fassung entsprechen:

- Richtlinie 73/23/EWG über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
- Richtlinie 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2006/42/EG über Maschinensicherheit

Herewith we declare that the following products correspond to the essential requirements of

- Directive 73 / 23 EEC about electrical equipment for use with certain limits of voltage,
- Directive 89 / 336 / EEC about electromagnetic compatibility,
- Directive 2006/42/ EC about mechanical guidelines

#### Produkte / products

# Kompressor-Messgaskühler

(Compressor sample gas cooler)

EGK 2-19 (Typ, type)

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen: *The following harmonized standards have been used:* 

- EN 61000-6-3 (2001) Elektromagnetische Verträglichkeit- Fachgrundnorm Störaussendung (Wohnbereich, Geschäfts und Gewerbebereich, Kleinbetriebe)
- EN 61000-6-2 (2001) Elektromagnetische Störfestigkeit- Fachgrundnorm Störfestigkeit (Industriebereich, 2001)
- EN 60204 –1 (1997) Sicherheit von Maschinen elektrische Ausrüstung von Maschinen Teil1: Allgemeine Anforderungen
- EN ISO 12100 (2004) Sicherheit von Maschinen allgemeine Gestaltungsgrundsätze, Teil 1 und 2

Ratingen, den 27. September 2006

G.R. Biller

Geschäftsführer – Managing Director

Stefan Eschweiler

Technischer Leiter – technical manager



# RMA - Dekontaminierungserklärung RMA - Déclaration de décontamination



DE/FR Gültig ab / Valable à partir de: 2014/11/01 Revision / Révision 1 ersetzt Rev. / remplace Rév. 0

Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Anliegens zu erreichen, füllen Sie bitte diesen Rücksendeschein aus. Eine genaue Fehlerbeschreibung ist für die Ursachenanalyse nötig und hilft bei der schnellen Bearbeitung des Vorgangs. Die Aussage "Defekt" hilft bei der Fehlersuche leider nicht.

# Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service.

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus.

Bringen Sie den Rücksendeschein mit der Dekontaminierungserklärung bitte zusammen mit den Versandpapieren in einer Klarsichthülle außen an der Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages nicht möglich!

#### Angaben zum Absender:

Afin de garantir un traitement rapide et sans faille de votre demande, veuillez remplir ce bulletin de retour. Une description exacte du problème est nécessaire pour l'analyse de la cause et aide à assurer un traitement rapide du processus. La déclaration « Défaut » n'est malheureusement d'aucune utilité lors de la recherche du problème.

Le numéro de renvoi est mis à votre disposition par votre interlocuteur à la vente ou au service..

Une déclaration de décontamination fait partie intégrante de ce bulletin de retour. Les prescriptions légales vous obligent à nous renvoyer cette déclaration de décontamination remplie et signée. Veuillez la remplir également **complètement** au sens de la santé de nos employés.

Placez le bulletin de retour accompagné de la déclaration de décontamination ainsi que les documents d'expédition dans une pochette transparente et apposez-la sur l'extérieur sur l'emballage. Dans le cas contraire, il nous sera impossible de traiter votre demande de réparation !

Données concernant l'expéditeur:

Firma / Société		Ansprechpartner / Interlocuteur			
Anschrift / Adresse		Abteilung / Service			
		E-Mai / Mail:			
		Tel. / Tél.			
		Fax / Fax:			
Artikelnummer / Numéro d'article					
Auftragsnummer /		RMA-Nr. /			
Numéro de commande		Numéro de			
Anzahl / Nombre		renvoi			
5	Reparatur / Réparation Garantie / Garantie	Vorgangsnummer des Kunden / Numéro d'activité du client			
Rücksendegrund / Motif du retour	Zur Prüfung / Pour vérification				
-	Rückgabe / Renvoi				
Fehlerbeschreibung /	Description du problème:				
Ort, Datum Lieu, date  Unterschrift / Stempel Signature / cachet:					

# RMA - Dekontaminierungserklärung RMA - Déclaration de décontamination



	n Sie diese Dekonta <b>Gerät</b> aus.	aminierungserklärung <b>für jedes</b>	Veuillez remplir o chaque apparei		décontamination <b>pour</b>	
Gerät / A	ppareil r. /N° de série			RMA-Nr / Numéro de renvoi:		
G w	erät ordnungsgemä	, dass das oben spezifizierte ß gereinigt und dekontaminiert Gefahren im Umgang mit dem	Je certifie par la présente que l'appareil spécifié ci-dessus a été nettoyé et décontaminé en bonne et due forme et qu'aucun danger inhérent au maniement du produit n'existe.			
Ansonst beschrei		e Gefährdung genauer zu	Le risque possi	ble doit sinon être	décrit plus précisément:	
Aggrega	tzustand (bitte ank	reuzen):	Etat d'agrégat (veuillez cocher):			
Flüssi	g / Liquide	Fest / Solide	Pulvrig / Poudreux Gasförmig / Gazeux			
	e Warnhinweise si kreuzen) <i>:</i>	nd zu beachten	Les avertissements suivants doivent être considérés (veuillez cocher) :			
<			<b>(</b>		<b>(4)</b>	
Explo		Giftig / Tödlich Nocif / Mortel	Entzündliche Substances	Stoffe inflammables	Brandfördernd Comburant	
-	rimierte Gase	Gesundheitsgefährdend Dangereux pour la santé	Gesundheits Nocif	schädlich	Umweltgefährdend Dangereux pour	
Bitte leg	en Sie ein aktuelle				l'environnement  ue actuelle concernant la	
Ort, Datu Lieu, dat			nterschrift / Stem ignature / cachet:	pel		